

## Инструкция по замене ремня вариатора на вездеход «Пелец Ровер 1000»



Для того, чтобы произвести замену ремня вариатора, необходимо:

- 1) Выключить массу.
- 2) Открыть капот, обеспечить доступ к стартеру.
- 3) Демонтировать стартер, открутив два болта крепления стартера к двигателю.
- 4) Развести шкивы ведомого вариатора.
- 5) Утопить ремень в зазор между шкивами ведомого вариатора.
- 6) Вывести ремень из ведущего вариатора.
- 7) Удалить остатки и налеты от старого ремня из шкивов (нитки, наслоение резины).
- 8) Установить распорку между шкивами ведомого вариатора.
- 9) Снять ремень.
- 10) Установку нового ремня вариатора начинаем с установки на ведомый вариатор, а затем прокручивая против часовой стрелки за гайку крепления ведомого вариатора, завести новый ремень между дисков ведомого вариатора.
- 11) Вытащить деревянную распорку из ведомого вариатора.
- 12) Покрутить на нейтральной вариаторе ведомый шкив до выхода ремня на максимальный диаметр.
- 13) Установить на место стартер.
- 14) Проверить целостность электропроводов подключения стартера и их крепления (клеммы), убедиться в отсутствии возможного замыкания.
- 15) Включить двигатель.

После этого, необходимо сделать несколько пробных пусков двигателя, наблюдая за работой ремня вариатора. Далее, на нейтральной передаче проверить плавность хода ведущих и ведомых шкивов. В конце необходимо убедиться в плавности хода тарелок ведомого и ведущего шкивов вариатора.